



*Plaats de bodemplaat op de vier bijgeleverde voetjes, in de daarvoor bestemde gleuven.*



*Draai in elke hoek de vier draadeinden in de tapgaatjes van de voetjes.*



*Plaats de vier keramische tegels tussen de nokjes en opstaande rand van de bodemplaat.*



*Hierna brengt u de bovenrand aan.*



*Vervolgens brengt u op iedere hoek een hoeklijn aan. Deze komen tussen bodemplaat en bovenrand.*



*Draai vervolgens de vier bijgeleverde schroeven op de draadeinden. Draai deze vast totdat de tegels klem zitten en niet meer bewegen en klaar is uw XG Cupid plantenbak.*