

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Alle Gardenlux muurelementen stapelt u op een goed verstevigde ondergrond tot een opbouwhoogte van circa 50 cm.

Om te stapelen vanaf een stabiele ondergrond adviseren wij u om onder de onderste laag elementen in een goed aangetrild zandbed een rij tegels of opsluitbanden plat neer te leggen en hier de onderste laag muurelementen op te verlijmen.

Als u hoger gaat stapelen dan 50 cm, is een fundering een vereiste. Een goede fundering maakt u door een geul in de grond te graven van minimaal 60 cm diep (vorstgrens). Stamp de ondergrond goed aan, breng een betonwapening aan en stort hierop de betonspecie. Strijk de betonspecie goed waterpas af en houd tijdens het uitharden van het beton de specie vochtig. Na een paar dagen is de fundering voldoende uitgehard om uw muur er op te kunnen metselen of verlijmen. Een goede fundering is twee tot drie keer zo breed als de muur die u er op wilt bouwen.

Om muurelementen te verlijmen heeft Gardenlux twee soorten steenlijm in het assortiment. Allen zijn uitermate geschikt om muurelementen te verlijmen, maar lees altijd eerst goed de gebruiksaanwijzing.

Bij levering van meerdere pakketten muurelementen dient u deze door elkaar te mengen om een optimale kleurschakering te verkrijgen, dus nooit pallet voor pallet opmaken.

Onderhoud van Argent Walling muurlementen doet u met:

Gardenlux Green Delete voor verwijdering van alg.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de pagina's wetenswaardigheden Decoratieve Elementen, Wat U Moet Weten en Onderhoud op deze website.

Lees voor gebruik van Onderhoudsproducten, Voegzand en Steenlijmen altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking, en doe altijd eerst een proef op een steen of tegel om te zien of het resultaat naar wens is, alvorens u het hele terras behandelt.